

Dartscheibe und Punkteübersicht

ZIELNUMMER & BEREICH
Diese Zahl wird als Punktzahl in diesem Bereich hinzugefügt.

BERÜHRUNGSENSOR
Runde beenden, diesen Bereich berühren und zur nächsten wechseln.

LED-LAMPE
Zeigt den Bluetooth Status
Rot blinkend: Standby
Blau einfarbig: Verbunden

NETZSCHALTER

DOPPELTER BEREICH
Hier wird die Punktzahl eines Wurfes verdoppelt.

DREIFACHER BEREICH
Hier wird die Punktzahl eines Wurfes verdreifacht.

EINZELNER BEREICH
Hier zählt die Punktzahl eines Wurfes einfach.

BULL (Mitte)
50 Punkte werden zur Punktzahl hinzugefügt.

GRANBOARD wechselt in den Ruhemodus, wenn bei Verwendung von USB einer der Vorgänge 10 Minuten lang nicht durchgeführt wurde. Berühren Sie den Bereich, um ihn aus dem Ruhemodus wiederherzustellen.

Wie Darts geworfen werden

- ZIELEN**
Auf der Vorderseite eines Gesichts ansetzen (Pfeil).
Siehe Abbildung.
- RÜCKNAHME**
Arm beugen und in Richtung Gesicht führen.
- WURF**
Arme gerade schwingen und Pfeil werfen

Sie können drei Darts pro Runde werfen. Vergessen Sie das nicht als Basis des Darts.

01 GAME

DAS GÄNGIGSTE UND BELIEBTESTE DARTSPIEL

Max Runden 20 Runden
1 Runde 3 Darts

01 GAME ist ein sehr einfaches Spiel. Zu Beginn eines Spiels wählen Sie eine dieser Zahlen (Startnummer).

Werfen Sie pro Runde drei Pfeile. Gesammelte Punkte werden von der Startnummer abgezogen. Ein Spiel ist beendet, wenn die Startnummer genau bei Null erreicht ist. Wenn Sie die Zahl unter Null erreichen, gilt sie als BUST, die vor dem Wurf in einer Runde zurückkommen. Wenn Sie die Zahl nicht bis Runde 20 erreichen können, ist das Spiel beendet.

Wenn man mit anderen Spielern spielt, ist der Spieler, der zuerst bei Null ankommt, der Gewinner. Versuchen wir einmal, wie schnell man es schaffen kann, wenn man alleine spielt. Tippen Sie auf 01GAME und wählen Sie eine Zahl, die Sie spielen möchten.

Sie können dieses Spiel über den Bildschirm unten spielen.

SPIELAUSWAHL Wählen Sie die Schaltfläche. Wähle 01 GAME und es erscheint auf der rechten Seite. Bitte wähle dein bevorzugtes Spiel.

Hauptmenü | Spielauswahl

STANDARD CRICKET

BENUTZE ANGRIFFS- UND ABWEHRTAKTIKEN! DOMINATION GAME!

Max Runden 20 Runden
1 Runde 3 Darts

STANDARD CRICKET ist ein taktisches Spiel das genauso bekannt ist wie 01GAME. Man spielt auf 7 Felder des Boards. [20 / 19 / 18 / 17 / 16 / 15 / BULL]

Ein einfacher Treffer wird markiert als [/], zwei Treffer sind [X] und drei Treffer [⊗]. Dann hast du das Feld gewonnen. Ein Wurf ins Triple sind drei Punkte. Nachdem du ein Feld gewonnen hast bekommst du Punkte für weitere Treffer dort.

Wenn dein Gegner 3 Treffer in einem Feld schafft, ist das Feld für dich geschlossen und du kannst dort nicht mehr punkten.

Der Spieler der alle 7 Felder belegt hat und die höhere Punktzahl hat gewinnt. Punkten oder Felder deines Gegner schließen, entscheide zwischen Angriff oder Abwehr um zu gewinnen.

Sie können dieses Spiel über den Bildschirm unten spielen.

SPIELAUSWAHL Wählen Sie die Schaltfläche. Wähle 01 GAME und es erscheint auf der rechten Seite. Bitte wähle dein bevorzugtes Spiel.

Hauptmenü | Spielauswahl

COUNT UP

TREFFE DAS BULL FÜR DIE HÖCHSTE PUNKTZAH!

Runden 8 Runden
1 Runde 3 Darts

COUNT UP ist sehr einfach, aber auch spannend. 3 Darts pro Runde in insgesamt 8 Runden. Wie viele Punkte schaffst du mit 24 Darts.

Ebenso als Mehrspieler möglich, jeder Spieler wirft 24 Darts in insgesamt 8 Runden. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl gewinnt.

Das Bull's Eye im Zentrum bringt 50 Punkte. Wie oft du das Zentrum treffen kannst wird zum Schlüssel zum Sieg.

Wenn du mit allen 24 Darts das Zentrum triffst hast du 1200 Punkte. Für Einsteiger, schaffst du es 500 Punkte zu erreichen?

Sie können dieses Spiel über den Bildschirm unten spielen.

SPIELAUSWAHL Wählen Sie die Schaltfläche. Wähle PRACTICE und es erscheint auf der rechten Seite. Bitte Wähle das Feld mit COUNT UP.

Hauptmenü | Spielauswahl

3 Schritte zum Start des Darts Spiels

SCHRITT 1 VORBEREITUNG DER APP UND REGISTRIERUNG EINES ACCOUNTS

APP HERUNTERLADEN FÜR DEIN SMARTPHONE ODER TABLET

App Name **GRAN BOARD** (Free to download)
アプリ内課金があります

Recommended device for using the app
iOS device with iOS 11 or later Android device with Android OS 6.0 or later, main memory 3GB or more
※ GRANBOARD app is designed for smartphones and tablets. The app may not operate properly on some devices (Android TV Box, Chromebook, etc.).

NACH ERFOLGREICHEM HERUNTERLADEN DER APP, ERSTELLUNG EINES NEUEN ACCOUNTS.

Eingabe der E-Mail, Gran ID und Passwort für den neuen Account
※ Bitte behalte deine E-Mail Adresse und dein Passwort, diese werden benötigt falls du die App auf einem anderen Gerät neu installierst oder einen Account mit mehreren teilst.

SCHRITT 2 BENUTZE DIE SPIELERKARTE UM STATISTIKEN ZU VERWALTEN

Benutze die Spielerkarte um Statistiken zu verwalten

Erstelle dein Spieler Symbol
Klicke auf das Kamera Symbol. Wähle dein Bild für dein Spieler Symbol aus.

Erstelle Spielernamen
Registrierte deinen Spielernamen der auf deiner Spielerkarte angezeigt wird.
(Der Hintergrund ist ebenfalls wählbar unter MY PAGE)

Verschiedene Einstellungen sind nach deiner Registrierung der Spielerkarte möglich.

Verwalte Spielerdaten | Konfiguriere deinen Bildschirm | Spiele online
Unterhalte dich mit Darts Freunden | Versende Nachrichten an andere Spieler | Schau dir Welttranglisten an

SCHRITT 3 GRANBOARD starten / Bluetooth Verbindung

Starte Granboard und verbinde die App mit deinem Gerät

* Über USB verbinden um LED Effekte zu nutzen (USB Type-C)

Starte GRANBOARD mit USB
Der USB Type-C Anschluss befindet sich unten am Board. Bitte verbinde das USB Kabel dort mit dem Board.

Starte GRANBOARD mit AA-Batterien
* LED Lampen leuchten nicht
Mit AA Batterien ist es möglich mehrere Tage zu spielen.

Das LED Licht neben dem Einschaltknopf leuchtet rot wenn das Board eingeschaltet ist. Die App verbindet sich automatisch mit dem Board, dann leuchtet das LED Licht grün. Die Einstellungen sind abgeschlossen wenn die App sich erfolgreich verbunden hat.

Falls die Verbindung nicht hergestellt werden kann, folge den Anweisungen, die du im unteren Bereich des Bildschirms unter HELP finden kannst.

* AA Batterien sind nicht mit inbegriffen. Verwende keine unterschiedlichen Batterien. Dies könnte ein Auslaufen der Batterien zur Folge haben.

GRAN OFFICIAL WEBSITE www.gran-darts.com

Warranty

Warranty Content if GRAN BOARD is broken within warranty period even though using appropriately, please ask a shop you purchased, or Support Center.
(Please keep the receipt. We require you to show us.)

Please be careful. You CAN NOT receive supports if losing the receipt

Warranty Period 3 month after the purchase

Name _____
Phone Number _____
Email Address _____
Address _____

⚠ ACHTUNG

Sicherheitsanweisung ● Werfe keine Darts auf Personen oder Tiere, es besteht Verletzungsgefahr oder zu erblinden. ● Nicht in Gegenwart von Kindern spielen, ein herunterfallendes Dartboard ist gefährlich. ● Die Spitze eines Darts ist wie eine Nadel, benutze sie nur für ein Darts Spiel. ● Achtung vor elektrischen Schocks. Bitte nicht mit nassen Händen berühren. ● Bitte nur an festen Wänden anbringen. ● Bei Anbringung eines Dartboards an weichen Wänden wie Gips, besteht die Gefahr das das Dartboard herunter fällt. ● Bitte vergewissere dich, das sich während des Spiels keine Personen, Tiere oder etwas zerbrechliches in der Nähe des Boards befindet. ● Verstauen Sie die Darts nach dem Spielen so, dass keine Kinder damit in Berührung kommen.

Spielanweisung ● Es wird ein iOS oder Android Handy oder Tablet benötigt. Es ist nicht möglich nur mit dem Gran Board zu spielen. ● Prüfe ob dein Gerät mit dem GRAN BOARD kompatibel ist. ● Benutze nur Soft Tip Darts, Steel TIP Darts sind nicht für GRAN BOARD geeignet. Diese führen zu Beschädigungen am Board ● Es kann zu Beschädigungen an der Wand kommen, wenn das Board verkeht wird. ● Werfe nicht mit Bällen auf das Board, dies kann zu Beschädigungen und Brüchen führen. ● Benutze GRAN BOARD nicht an heißen, feuchten oder unter Sonneneinfluss stehenden Plätzen. ● GRAN BOARD ist nicht wasserdicht, bitte lasse das Board nicht nass werden. ● Dieses Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch geeignet. Der Hersteller haftet nicht für bei anderweitigen Verwendungen wie z.B. einem kommerziellen Gebrauch

2 Kleben Sie diese Anleitung an die Wand

Kleben Sie diese Anleitung an die Wand **2**

1

Messen Sie 2m vom Boden bis zu dieser Linie

1

Messen Sie 2m vom Boden bis zu dieser Linie

3 Bringen Sie Schrauben an der Wand an

Anbringung GRAN BOARD	Größe des Darts-Bereichs
<p>1 Stellen Sie diese gepunktete Linie auf der Anleitung so ein, dass sie 2,0m vom Boden entfernt ist.</p> <p>※ Bitte stellen Sie sicher, dass beide Enden dieser Linie auf 2,0m sind, um eine Waagerechte zu erhalten</p> <p>2 Befestigen Sie die Anleitung nach dem Festlegen einer Position mit Klebeband an der Wand.</p> <p>※ Die Anleitung darf nicht locker an der Wand hängen, Schrauben könnten falsch platziert werden. Fixiere die Anleitung an allen vier Seiten mit Klebeband. Sei vorsichtig beim Entfernen des Klebebandes, die Anleitung könnte reißen.</p> <p>3 Setzen Sie an allen drei Punkten, an denen ein Kreuz auf der Anleitung markiert ist, Schrauben an.</p> <p>※ Schrauben nicht vollständig in die Wand schrauben. Bitte lassen Sie einen Abstand von 6,0mm zwischen einem Schraubenkopf und der Wand. Setzen Sie keine Schrauben in eine Gips-Wand, GRAN BOARD kann von der Wand fallen.</p> <p>4 Bitte nehmen Sie diese Anleitung vorsichtig ab.</p> <p>※ Die Rückseite dieser Anleitung ist ein Regelbuch. Wenn Sie es abnehmen, beginnen Sie bitte an den Teilen, an denen Schrauben eingesetzt werden.</p> <p>Achtung bei der Anbringung von GRAN BOARD</p> <p>Bitte stellen Sie GRAN BOARD ein, um die hintere Abdeckung nicht zu verzerren. Die Anbringung von GRAN BOARD mit einer ungenauen Größeneinstellung führt zu Verzerrungen an der Abdeckung auf der Rückseite. Es kann den Sensor im Inneren beschädigen und Fehlfunktionen und Probleme verursachen.</p>	<p>Werfen Sie keine Pfeile auf Personen und Tiere. Es besteht die Gefahr einer Wunde oder der Erblindung.</p> <p>Bitte spielen Sie nicht in Anwesenheit von Kindern. Wenn eine Dartscheibe herunterfällt, ist das gefährlich.</p>

3

Bringen Sie Schrauben an der Wand an

3

Bringen Sie Schrauben an der Wand an